

German - Rolls



Einstellung der Endabschaltung VR6

Einstellung der Endabschalter

Für jede Drehrichtung (Öffnen und Schließen der Abdeckung) ist ein Endschalter eingebaut. Die Endschalter sind auf einen max. Drehbereich von 28 Umdrehungen an der Antriebswelle bzw. Wickeltrommel einstellbar.

Bei Auslieferung des Antriebes steht die Endschaltung normalerweise in Mittelstellung, oder in der Endschalterposition "Auf". Mit Tipfbetrieb vorsichtig die Abdeckung an die gewünschte Abschaltposition fahren. Führungsbügel anheben und Schalmutter gegen den Endschalter drehen, bis dieser hörbar schaltet. Ist bei der Überprüfung der Endschalterposition diese noch nicht wunschgemäß erreicht, kann die Schalmutter nach Anheben des Führungsbügels nachgestellt werden.

Wartung und Schmierung

Die Antriebe sind bei Auslieferung mit einer Langzeitschmierung versehen und benötigen im Normalbetrieb keine Nachschmierung bzw. Wartung.

